

Подключение питания БУР

Положительный полюс источника питания подключается к разъему БУР **+12V**, отрицательный - к разъему **0V**.

