

Подключение Prox-E (EX)

В разделе приведены основные схемы подключения.

- Подключение питания Prox-E (EX)
- Подключение Prox-E (EX) к сети Ethernet
- Подключение к Prox-E (EX) считывателей по интерфейсу RS-485
- Подключение электрозамков к Prox-E (EX)
- Подключение кнопок и датчиков к Prox-E (EX)
- Подключение к Prox-E (EX) считывателей карт по интерфейсу Wiegand
- Подключение Prox-E (EX) к стороннему контроллеру
- Подключение Prox-E (EX) к БУР BioSmart



К подключению контроллера BioSmart Prox-E-EX допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие группу по электробезопасности не ниже III с допуском на работу с электроустановками до 1000 В.



Все работы по подключению контроллера выполняйте только при отключенном напряжении электропитания во избежание поражения электрическим током!