

Диагностика Prox-E (EX)

Вкладка **Диагностика** предназначена для отображения статистических данных по связи контроллера с сервером BioSmart и результатов самодиагностики.

Параметр	Значение
Передано	2285
Кол-во повторов	0
Кол-во ошибок передачи	0
Кол-во сбоев	0
Размер очереди команд (примерно)	0

Самодиагностика	Статус
Самодиагностика выполнена	✓
Контроллер Ethernet	✓
FRAM память	✓
FLASH память	✓
Часы реального времени	✓
Внешний датчик вскрытия корпуса	✓
Датчик тревоги	✓
Внешнее питание	✓
Состояние батареи	✓

Раздел **Статистика ошибок**:

- **Передано** – число пакетов, переданных контроллером за последний час.
- **Кол-во повторов**, **Кол-во ошибок передачи** – количество повторов и ошибок за последний час.
- **Кол-во сбоев** – количество пакетов, которые контроллер не смог передать на сервер BioSmart.
- **Размер очереди команд (примерно)** – количество команд, которые на данный момент поставлены в очередь сервером BioSmart для этого контроллера.

Раздел **Самодиагностика** отображает результаты самодиагностики аппаратных узлов контроллера. При положительном результате самодиагностики должны

стоять значки .