

Подключение Prox-E (EX)

В разделе приведены основные схемы подключения.

- [Подключение питания Prox-E \(EX\)](#)
- [Подключение Prox-E \(EX\) к сети Ethernet](#)
- [Подключение к Prox-E \(EX\) считывателей по интерфейсу RS-485](#)
- [Подключение электрозамков к Prox-E \(EX\)](#)
- [Подключение кнопок и датчиков к Prox-E \(EX\)](#)
- [Подключение к Prox-E \(EX\) считывателей карт по интерфейсу Wiegand](#)
- [Подключение Prox-E \(EX\) к стороннему контроллеру](#)
- [Подключение Prox-E \(EX\) к БУР BioSmart](#)



К подключению контроллера BioSmart Prox-E-EX допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие группу по электробезопасности не ниже III с допуском на работу с электроустановками до 1000 В.



Все работы по подключению контроллера выполняйте только при отключенном напряжении электропитания во избежание поражения электрическим током!