

Считыватель BioSmart WR-10. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель BioSmart WR-10
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.038.M.12
Дата	06.2023
Версия встроенного ПО	1.9
Версия ПО Biosmart-Studio	6.1.1
Обозначение	ПАДФ.425723.038 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки считывателя BioSmart WR-10, а также указания по его эксплуатации, хранению и транспортированию.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание WR-10](#)
 - [Общие сведения о WR-10](#)
 - [Технические характеристики WR-10](#)
 - [Назначение проводов WR-10](#)
 - [Описание движкового переключателя WR-10](#)
- [Эксплуатационные ограничения WR-10](#)
- [Монтаж WR-10](#)
- [Подключение WR-10](#)
 - [Подключение WR-10 к контроллеру Prox-E](#)
 - [Подключение WR-10 к контроллеру UniPass](#)
 - [Подключение WR-10 к стороннему контроллеру](#)
- [Настройки WR-10 в ПО Biosmart-Studio](#)
 - [Общая информация о настройках WR-10](#)
 - [Общие настройки WR-10](#)
 - [Системные настройки WR-10](#)
 - [Настройки IO WR-10](#)
 - [Диагностика WR-10](#)
 - [Привязка видеокамер к WR-10](#)
 - [Настройка полномочий на WR-10](#)
- [Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация WR-10](#)