

Общие настройки WR-10

Вкладка **Общие** предназначена для просмотра и настройки основных параметров считывателя.

Свойства Считыватель карт WR10 (RS485) S/N 60968

Простой режим

Общие

Системные

Настройки IO

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Профиль настроек	
Название	
Контроллер	
Название	Считыватель карт WR10 (RS485) S/N 60968
Серийный номер	60968
Подключаться автоматически	☒
Прошивка	BIOSMART R V1.9
Дополнительно	
Количество пользователей	2
Количество шаблонов	
Кол-во журналов в памяти	-

Заккрыть

Раздел **Профиль настроек**:

- **Название** – выбор профиля настроек считывателя.

Раздел **Контроллер**:

- **Название** – название считывателя в ПО Biosmart-Studio.
- **Серийный номер** – специальный номер считывателя, используемый контроллером. Заполняется автоматически, не редактируется.
- **Подключаться автоматически** – флаг, при установке которого сервер BioSmart будет автоматически подключаться к считывателю в случае возобновления связи со считывателем.
- **Прошивка** – версия встроенного ПО считывателя. Заполняется автоматически, не редактируется.

Раздел **Дополнительно**:

- **Количество пользователей** – количество сотрудников, которым назначен доступ с помощью считывателя. Заполняется автоматически, не редактируется.
- **Количество шаблонов** – применительно к считывателю не используется.
- **Кол-во журналов в памяти** – применительно к считывателю не используется.