

# Подключение BS-RD к стороннему контроллеру

Схема подключения считывателя к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand показана на рисунке ниже.

