

Блок управления реле БУР BioSmart. Руководство по эксплуатации

Название	Блок управления реле БУР BioSmart
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.037.5.M
Дата	04.2023
Обозначение	ПАДФ.425723.037 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа и подключения Блока управления реле БУР BioSmart (далее «БУР»), а также указания по его эксплуатации, хранению и транспортированию.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте <https://bio-smart.ru/support>.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание БУР](#)
 - [Технические характеристики БУР](#)
 - [Описание платы БУР](#)
- [Эксплуатационные ограничения БУР](#)
- [Монтаж БУР](#)
- [Подключение БУР](#)
 - [Подключение питания БУР](#)
 - [Подключение контроллера BioSmart к БУР](#)
 - [Подключение кнопок и датчиков прохода к БУР](#)
 - [Подключение электрозамков к БУР](#)
- [Неисправности БУР и методы их устранения](#)
- [Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация БУР](#)