

Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация БУР

Техническое обслуживание

При соблюдении правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве, БУР не нуждается в обязательном техническом обслуживании.

В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль целостности корпуса БУР;
- удаление пыли и грязи с наружных поверхностей с помощью сухой мягкой ткани или пылесоса с узким соплом.

Хранение и транспортирование

Хранение и транспортировка БУР осуществляются в следующих условиях окружающей среды:

- Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С
- Относительная влажность воздуха (без конденсации) до 70%

Транспортировка упакованного БУР может осуществляться любым видом транспорта, кроме морского транспорта, в крытых транспортных средствах.

Для всех видов транспортировки, упакованные БУР должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить перемещение и соударение.

Не храните и не транспортируйте БУР в непосредственной близости от источников тепла и открытого огня.

Не храните и не транспортируйте БУР при воздействии атмосферных осадков, в средах с коррозионно-активными агентами, в условиях морского (соленого) тумана.

Не храните и не транспортируйте БУР в условиях воздействия биологических факторов, таких как, плесень, насекомые, животные.

После пребывания БУР в условиях низкой температуры или повышенной влажности его необходимо достать из упаковки и выдержать в сухом помещении при температуре (20±5) °С не менее 30 минут перед включением.

Утилизация

БУР не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами. По окончании эксплуатации обратитесь в сертифицированный пункт сбора.