

Контроллер BioSmart 4. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллер BioSmart 4
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.010.M.5
Дата	10.2023
Версия встроенного ПО	BIOSMART4_2_9c
Версия ПО Biosmart-Studio	6.2.3
Обозначение	ПАДФ.425723.010 РЭ
ОКПД2	26.20.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки контроллера BioSmart 4, а также указания по его эксплуатации, хранению и транспортированию.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание BioSmart 4
 - Общие сведения о BioSmart 4
 - Технические характеристики BioSmart 4
 - Состав и внешний вид BioSmart 4
 - Описание платы BioSmart 4
- Эксплуатационные ограничения BioSmart 4
- Монтаж BioSmart 4
- Подключение BioSmart 4
 - Подключение питания BioSmart 4
 - Подключение BioSmart 4 к сети Ethernet
 - Подключение электрозамков к BioSmart 4
 - Подключение BioSmart 4 к БУР BioSmart
 - Подключение кнопок и датчиков к BioSmart 4
 - Подключение к BioSmart 4 считывателей по Wiegand
 - Подключение BioSmart 4 к стороннему контроллеру по Wiegand
- Быстрый старт BioSmart 4
- Положение пальца на сканере BioSmart 4
- Работа с BioSmart 4
 - Выбор направления прохода BioSmart 4
 - Настройка реле BioSmart 4
 - Настройка работы BioSmart 4 с кнопкой
 - Настройка работы BioSmart 4 с датчиком прохода
 - Настройка датчика вскрытия корпуса BioSmart 4
 - Настройка работы BioSmart 4 по интерфейсу Wiegand
 - Настройка работы BioSmart 4 с БУР BioSmart
 - Настройка индикации BioSmart 4
- Настройки BioSmart 4 в ПО Biosmart-Studio
 - Общая информация о настройках BioSmart 4
 - Общие настройки BioSmart 4
 - Системные настройки BioSmart 4
 - Настройки ИО BioSmart 4
 - Диагностика BioSmart 4
 - Привязка видеокамер к BioSmart 4
 - Настройка полномочий на BioSmart 4
- Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация BioSmart 4