

Настройка работы BioSmart 4 с кнопкой

Для замыкания контактов реле контроллера по нажатию кнопки, подключенной к дискретному входу контроллера, в окне **Свойства** контроллера на вкладке **Системные** в разделе **Параметры управления доступом** установите следующие значения параметров:

- **Реле** – значение **Реле бортовое**.
- **Вход** – значение **Вход бортовой**.
- **Таймер кнопки реле** – указать время удержания реле в сработавшем состоянии.

Свойства BioSmart 4 S/N 5805

Простой режим

Общие
Системные
Настройки IO
Диагностика
Видеокамеры
Наблюдение
Полномочия

Параметр	Значение
Facility code	0
Реле	
Выходное реле	Реле бортовое
Таймер выходного реле	3000 мс
Режим триггера	Откл.
Режим блокировки из мониторинга	По таймеру
Параметры управления доступом	
Реле	Реле бортовое
Вход	Нет
Таймер кнопки реле	3000 мс
Датчик прохода	Нет
Активное состояние	Высокий уровень
Режим разблокировки выходного реле	По открыванию двери
Учет рабочего времени по датчику	Нет
Генерация события "Взлом двери"	Нет
Таймер ожидания прохода	0 мс
Вход датчика тревоги	Не назначен

Заккрыть

Нажмите **Сохранить**.