

Настройка датчика вскрытия корпуса BioSmart 4

Чтобы включить контроль отрыва корпуса контроллера от задней крышки, откройте **Свойства** контроллера, перейдите на вкладку **Системные – Общие** и включите параметр **Контроль вскрытия корпуса**.

Свойства BioSmart 4 S/N 5805

Простой режим

Общие

Параметр	Значение
Общие	
Направление прохода	Не назначено
Тип идентификатора	Отпечаток или карта
Тип сканера	Оптический
Точность распознавания	1/100,000
Допустимый угол поворота пальца	30°
Скорость распознавания	Auto
Чувствительность сенсора	Высокая
Количество попыток взлома	0
Таймер блокировки при взломе	5 сек
Контроль вскрытия корпуса	Вкл.
Встроенный считыватель карт	Вкл.
Подтверждение идентификации из мониторинга	Откл.
Проход без биометрической информации	Нет
Доступ в режиме отпечаток на карте	Не назначен
Доп. устройства	
Доп. оборудование	Нет

Сохранить Заккрыть

При срабатывании датчика вскрытия корпуса генерируется событие **Вскрыт корпус**. Звуковая и световая индикация настраивается на вкладке **Настройки ИО**.

Свойства BioSmart 4 S/N 5805

Простой режим

Настройки ИО

Выход	Время, мс	Количество
> Блокировка пользователя		
> Поиск отпечатков		
> Верификация отпечатков		
> Блокировка пользователя (расписание)		
> Блокировка пользователя (праздник)		
▼ Взлом корпуса		
☐ Красный св.	0	0
☐ Зеленый св.	0	0
☐ Синий св.	0	0
☒ Звуковой сигнал	0	0
☐ Реле бортовое	0	0
☐ Реле 1 БУР	0	0
☐ Реле 2 БУР	0	0
> Свободный проход		
> Anti-passback		
> Взлом двери		
> Тревога		

Сохранить Заккрыть

Нажмите **Сохранить**.

