

Настройка индикации BioSmart 4

В качестве средств индикации у контроллера установлен светодиодный индикатор и звуковой зуммер. В окне **Свойства** в разделе **Настройки IO** настраиваются длительность и количество сигналов индикаторов для каждого события контроллера.

Пример настройки средств индикации контроллера показан ниже.

