Контроллер BioSmart 5M. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллер BioSmart 5M
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.012.M.7
Дата	06.2024
Версия встроенного ПО	BIOSMART_5M_V1.5
Версия ПО Biosmart-Studio	6.2.3
Обозначение	ПАДФ.425723.012 РЭ
ОКПД2	26.20.50.150

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры BioSmart 5M-E и BioSmart 5M-O. В настоящем руководстве содержится основные сведения о контроллерах, порядок монтажа, подключения и настройки.
В настоящем руководстве по эксплуатации, если для описания работы контроллеров не будет иметь значение тип контроллеров (BioSmart 5M-E или BioSmart 5M-O), то будет использоваться общее название «**контроллер BioSmart 5M**» или «**контроллер**».
Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте bio-smart.ru/support.

Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Основные сведения о BioSmart 5M
- Эксплуатационные ограничения BioSmart 5M
- Монтаж BioSmart 5M
- Подключение BioSmart 5M
- Проверка работоспособности BioSmart 5M
- Быстрый старт BioSmart 5M
- Работа с контроллером BioSmart 5M
- Настройки BioSmart 5M в ПО Biosmart-Studio
- Настройки BioSmart 5M в Web-интерфейсе
- Перечень возможных неисправностей и методы их устранения для BioSmart 5M
- Техническое обслуживание BioSmart 5M
- Хранение, транспортирование и утилизация BioSmart 5M