

Контроллер турникета BioSmart T-T83M-B. Инструкция по монтажу

Название	Контроллер турникета BioSmart T-T83M-B
Тип	Инструкция по монтажу
Версия документа	HW.020.IN.10
Дата	06.2022
Обозначение	ПАДФ.425723.020
ОКПД2	26.20.30.110

Настоящий документ описывает порядок действий по монтажу, подключению и конфигурации основных настроек контроллера, а также проведению диагностики.

Руководство по эксплуатации контроллера турникета «BioSmart T-T83M-B», все необходимые драйвера и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал».

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом.

БУР – блок управления реле



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

Требования к квалификации инженера

К монтажным работам допускаются инженеры с допуском по работе с электроустановками до 1000 В, группа по электробезопасности № III, обладающие необходимыми знаниями в области настройки сетевого оборудования и администрирования ОС Windows.

- [Описание BioSmart T-T83M-B](#)
- [Проверка работоспособности BioSmart T-T83M-B](#)