Настройка экрана терминала

В меню терминала выберите Настройки – Экран.

Для изменения яркости экрана переместите ползунок Яркость экрана.

Для включения или выключения автоматической регулировки яркости экрана переместите переключатель **Автоматическая яркость** в положение **Вкл.** Если включена автоматическая регулировка яркости экрана, то яркость экрана будет меняться автоматически в зависимости внешнего освещения.

Для изменения заставки экрана выберите из выпадающего списка вариант заставки: Градиент, Анимированная или Однотонная.



Нажмите СОХРАНИТЬ.