

Считыватель BioSmart PalmJet 2. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель BioSmart PalmJet 2
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.074.M.2
Дата	06.2025
Версия встроенного ПО считывателя	1.1.29
Обозначение	ПАДФ.425723.074 РЭ
ОКПД2	26.20.16.150

В настоящем руководстве содержится описание работы считывателя **BioSmart PalmJet 2** (далее - «считыватели»), порядок монтажа, подключения, настройки и эксплуатации.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание BioSmart PalmJet 2](#)
- [Эксплуатационные ограничения BioSmart PalmJet 2](#)
- [Монтаж BioSmart PalmJet 2](#)
- [Подключение BioSmart PalmJet 2](#)
- [Сетевые настройки BioSmart PalmJet 2](#)
- [Быстрый старт BioSmart PalmJet 2](#)
- [Настройки BioSmart PalmJet 2](#)
- [Перечень возможных неисправностей BioSmart PalmJet 2 и методы их устранения](#)
- [Техническое обслуживание BioSmart PalmJet 2](#)
- [Хранение, транспортирование и утилизация BioSmart PalmJet 2](#)