

# Контроллер BioSmart 4. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллер BioSmart 4
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.010.M.10
Дата	01.2026
Версия встроенного ПО	BIOSMART4_2_9с
Версия ПО Biosmart-Studio	6.2.3
Обозначение	ПАДФ.425723.010 РЭ
ОКПД2	26.20.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки контроллера BioSmart 4, а также указания по его эксплуатации, хранению и транспортированию.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание BioSmart 4
  - Общие сведения о BioSmart 4
  - Технические характеристики BioSmart 4
  - Состав и внешний вид BioSmart 4
  - Описание платы BioSmart 4
- Эксплуатационные ограничения BioSmart 4
- Монтаж BioSmart 4
- Подключение BioSmart 4
- Быстрый старт BioSmart 4
- Положение пальца на сканере BioSmart 4
- Работа с BioSmart 4
  - Выбор направления прохода BioSmart 4
  - Настройка реле BioSmart 4
  - Настройка работы BioSmart 4 с кнопкой
  - Настройка работы BioSmart 4 с датчиком прохода
  - Настройка датчика вскрытия корпуса BioSmart 4
  - Настройка работы BioSmart 4 по интерфейсу Wiegand
  - Настройка работы BioSmart 4 с БУР BioSmart
  - Настройка индикации BioSmart 4
- Настройки BioSmart 4 в ПО Biosmart-Studio
  - Общая информация о настройках BioSmart 4
  - Общие настройки BioSmart 4
  - Системные настройки BioSmart 4
  - Настройки IO BioSmart 4
  - Диагностика BioSmart 4
  - Привязка видеокамер к BioSmart 4
  - Настройка полномочий на BioSmart 4
- Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация BioSmart 4