

Рабочие модели_арендные ячейки

Настройка работы в режиме "Арендные ячейки"

В адресной строке браузера введите IP-адрес контроллера в виде https://IP_address и выполнить вход в веб-интерфейс. В поля **Login** и **Password** введите логин и пароль.

По умолчанию установлены:

- Логин: **root**
- Пароль: **bioroot**

Для работы контроллера со шкафчиками в режиме **Арендные ячейки** необходимо создать рабочую модель **Locker**.



Не рекомендуется использовать управляющее устройство из рабочей модели **Locker** в других рабочих моделях — это приведёт к некорректной работе системы.

Создание рабочей модели Locker

Откройте вкладку **WORKMODELS** → с помощью кнопки **New** создайте рабочую модель **Locker**.

В поле **Active Level** выберите уровень срабатывания дискретного входа.

Для выбора доступны следующие значения:

- **High** - приемом сигнала считается появление напряжения на дискретном входе;
- **Low** - приёмом сигнала считается пропадание напряжения на дискретном входе.

Напряжение на дискретном входе при значении **Low** может означать, что сотрудник закрыл личное хранилище.

В поле **Open timeout (ms)** выберите **0**.

ADD WORK MODEL

Active Level:

High

Open timeout (ms):

0

Close Apply

Нажмите кнопку **Apply**.

После создания рабочей модели перейдите во вкладку **Device** → в разделе **System** нажмите кнопку **RESTART**.