

Управление настройками контроллера

- 27.1. Перезапуск контроллера
- 27.2. Настройка сетевых параметров
- 27.3. Управление конфигурацией

27.1. Перезапуск контроллера


Для перезапуска контроллера, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите во вкладку **DEVICE**.
3. Нажмите **RESTART**.

27.2. Настройка сетевых параметров

Для изменения сетевых параметров контроллера в веб-интерфейсе, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите во вкладку **DEVICE**.
3. Нажмите **NETWORK**.
4. В окне **NETWORK SETTINGS** измените сетевые параметры. Нажмите **CONFIRM**.



NETWORK SETTINGS

Static

Address
172.27.11.94

Mask
255.255.254.0

Gateway
172.27.11.254

Decline CONFIRM

27.3. Управление конфигурацией

Подраздел **Configuration** позволяет сэкономить время при работе с большим количеством устройств. Настройте конфигурацию на одном контроллере, скачайте файл и используйте его для быстрой настройки остальных.

Чтобы сохранить файл конфигурации контроллера на ПК, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите во вкладку **DEVICE** → **Configuration**.
3. Нажмите **DOWNLOAD**.

Чтобы загрузить конфигурацию на контроллер, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите во вкладку **DEVICE** → **Configuration**.
3. Нажмите **UPLOAD**.
4. В открывшемся окне выберите файл конфигурации и нажмите **Открыть**.
5. Выполните [перезапуск контроллера](#).