

# Считыватель BioSmart DCR-PV-LCD. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель BioSmart DCR-PV-LCD
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.057.M.3
Дата	04.2026
Обозначение	ПАДФ.425723.057 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

В настоящем руководстве содержится описание работы считывателя BioSmart DCR-PV-LCD (далее – «считыватель»), порядок подключения, настройки и эксплуатации.

Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте <https://bio-smart.ru/support>.

Используемые сокращения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ПК – персональный компьютер.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Эксплуатационные ограничения считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Монтаж считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Подключение считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Настройка считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Правила расположения ладони для считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Дезинфекция считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Техническое обслуживание считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Хранение и транспортирование считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)
- [Утилизация считывателя BioSmart DCR-PV-LCD](#)