

Считыватель BioSmart PV-WM. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель BioSmart PV-WM
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.029.M.34
Дата	08.2023
Обозначение	ПАДФ.425723.029 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на считыватель BioSmart PV-WM и содержит сведения о принципе действия, технических характеристиках, порядке монтажа и условиях эксплуатации, а также сведения об условиях транспортирования, хранения, технического обслуживания и поддержания считывателя в работоспособном состоянии.

Монтаж, наладка и эксплуатация считывателя BioSmart PV-WM должны осуществляться персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

Используемые сокращения и обозначения:

БП - Блок питания;

БСКД - Биометрическая система контроля и управления доступом;

ПК - Персональный компьютер;

ПО - Программное обеспечение;

РЭ - Руководство по эксплуатации;

СКУД - Система контроля и управления доступом.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание и работа считывателя BioSmart PV-WM](#)
- [Эксплуатационные ограничения считывателя BioSmartPV-WM](#)
- [Использование по назначению](#)
- [Техническое обслуживание считывателя BioSmart PV-WM](#)
- [Текущий ремонт считывателя BioSmart PV-WM](#)
- [Хранение и транспортирование считывателя BioSmart PV-WM](#)
- [Утилизация считывателя BioSmart PV-WM](#)