

Считыватель BioSmart WR-10-BLE. Руководство по эксплуатации

Название	Считыватель BioSmart WR-10-BLE
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.038.M.3
Дата	11.2025
Обозначение	ПАДФ.425723.038-06 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

Данный документ содержит описание и инструкцию по эксплуатации считывателя **BioSmart WR-10-BLE**.

Считыватель **BioSmart WR-10-BLE** предназначен для использования в составе систем контроля и управления доступа.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание BioSmart WR-10-BLE](#)
- [Эксплуатационные ограничения BioSmart WR-10-BLE](#)
- [Монтаж BioSmart WR-10-BLE](#)
- [Подключение BioSmart WR-10-BLE](#)
- [Быстрый старт BioSmart WR-10-BLE](#)
- [Настройки BioSmart WR-10-BLE](#)
 - [Настройки BioSmart WR-10-BLE в ПО Biosmart-Studio v6](#)
 - [Настройка параметров считывателя BioSmart WR-10-BLE с помощью приложения Biosmart Configurator](#)
- [Работа со считывателем BioSmart WR-10-BLE](#)
 - [Работа с мобильным приложением Biosmart Configurator](#)
 - [Работа с картами Mifare считывателя BioSmart WR-10-BLE](#)
 - [Работа со смартфонами в качестве идентификатора для считывателя BioSmart WR-10-BLE](#)
 - [Обновление встроенного ПО считывателя BioSmart WR-10-BLE](#)
 - [Сброс конфигурации BioSmart WR-10-BLE к заводским настройкам](#)
- [Обслуживание, хранение, транспортирование и утилизация BioSmart WR-10-BLE](#)