

Сброс конфигурации BioSmart WR-10-BLE к заводским настройкам

- 14.1. Аппаратный сброс
- 14.2. Программный сброс



Функцию сброса параметров на заводские настройки поддерживают считыватели **BioSmart WR-10-BLE, BioSmart SK-RD**.

14.1. Аппаратный сброс

Для аппаратного сброса настроек считывателя:

1. Отключите питание считывателя.
2. Замкните между собой зеленый (Wiegand D0) и оранжевый (Green LED) провода.
3. Подайте питание на считыватель. Дождитесь появления трёх звуковых сигналов и трёх миганий красного светодиода.
4. Отключите питание и разомкните провода.
5. Подайте питание на считыватель.





Пароль считывателя можно сбросить выполнив **аппаратный сброс**.

14.2. Программный сброс

Программный сброс конфигурации к заводским настройкам считывателя производится с помощью мобильного приложения **Biosmart Configurator**.

Для выполнения программного сброса настроек считывателя до заводских, выполните следующие шаги:

1. Откройте конфигурацию считывателя в приложении **Biosmart Configurator**.
2. Откройте расширенную панель инструментов с помощью кнопки .
3. Нажмите на кнопку **Сброс настроек до заводских** . Внизу экрана появится сообщение: **Приложите телефон к считывателю для сброса к заводским настройкам**.
4. Однократно приложите смартфон к считывателю. Выполнится сброс настроек считывателя. Внизу экрана появится сообщение: **Выполнен сброс к заводским настройкам**.
Во время сброса настроек до заводских считыватель издаст два звуковых сигнала, далее красный светодиод горит 20 секунд, считыватель издаст 3 звуковых сигнала и перезагружается.



Если в течение 5 минут после нажатия кнопки **Сброс настроек до заводских** смартфон не поднести к считывателю, приложение перейдет в режим настройки конфигурации считывателя. Внизу экрана появится уведомление: **Приложите смартфон к считывателю для передачи настроек**.