

Выбор направление прохода

Для автоматической регистрации направления движения сотрудника (вход на объект или выход с объекта) при успешной идентификации на терминале используется параметр **Направление прохода**. Направление задается для каждого терминала, и именно это значение автоматически записывается в ПО Biosmart-Studio v6 при срабатывании.

Направление прохода можно установить через:



В настоящий момент функция не поддерживается.

В меню терминала нажмите **Настройки** → **Система**. В поле **Направление прохода** выберите из списка направление прохода сотрудника.

Нажмите **Сохранить**.

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
3. Найдите компонент рабочей модели (например, work-model-card-orface) и раскройте его.
4. В поле **Направление прохода** выберите из списка направление прохода сотрудника.
5. Нажмите **Применить**.
6. В открывшемся диалоговом окне подтвердите применение изменений, нажав кнопку **Перезапустить**.

1. Выполните вход в ПО Biosmart-Studio v6.
2. Перейдите в раздел **Устройства** → откройте окно **Свойства BioSmart Quasar 7**.
3. Перейдите на вкладку **Системные**.
4. В поле **Направление прохода** выберите из списка направление прохода сотрудника.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** → **Заккрыть**.