

Вкладка Input/Output

Вкладка **Input/Output** (Настройки IO) предназначена для настройки индикации терминала или считывателя.

i Для каждого устройства BioSmart содержание вкладки **Input/Output** индивидуальное. Подробная информация о настройке свойств каждого устройства приведена в разделе **Настройки в ПО Biosmart-Studio v6** соответствующего Руководства по эксплуатации.

На картинке ниже приведен пример системных настроек контроллера Biosmart 4.

