

Перезапуск

Выполнить перезапуск можно через:

1. В меню терминала выберите **Настройки** → **Перезапуск**.
2. Перетяните один из слайдеров:

- **Приложение** — для перезапуска программной части терминала.
- **Устройство** — для полной перезагрузки устройства (аппаратный сброс).

1. Откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес терминала.
2. Выполните вход в веб-интерфейс.
3. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Перезапуск**.
4. Нажмите одну из кнопок:

- **Перезапуск приложения** — для перезапуска программной части терминала.
- **Перезагрузка устройства** — для полной перезагрузки устройства (аппаратная перезагрузка).