

Контроллеры BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллеры BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.014.M.6
Дата	06.2026
Версия встроенного ПО	BIOSMARTE_9_E
Обозначение	ПАДФ.425723.014 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки контроллеров **BioSmart Prox-E** и **BioSmart Prox-E-EX** (далее - контроллер), а также указания по их эксплуатации, хранению и транспортированию.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- [Описание контроллера BioSmart Prox-E \(EX\)](#)
- [Эксплуатационные ограничения BioSmart Prox-E \(EX\)](#)
- [Монтаж контроллера BioSmart Prox-E \(EX\)](#)
- [Подключение контроллера BioSmart Prox-E \(EX\)](#)
- [Быстрый старт контроллера BioSmart Prox-E \(EX\)](#)
- [Настройки контроллера BioSmart Prox-E \(EX\) в ПО Biosmart-Studio](#)
- [Работа с контроллером Prox-E \(EX\)](#)
 - [Выбор режима доступа](#)
 - [Настройка подключения устройств к контроллеру BioSmart Prox-E](#)
 - [Обновление встроенного ПО контроллера BioSmart Prox-E](#)
 - [Сброс параметров контроллера BioSmart Prox-E на заводские](#)
- [Техническое обслуживание Prox-E \(EX\)](#)
- [Неисправности Prox-E \(EX\) и методы их устранения](#)
- [Хранение, транспортирование, утилизация Prox-E \(EX\)](#)