

Изменение настроек UniPass Pro 2 (-EX)

- [Настройка UniPass Pro 2 \(-EX\) для работы по интерфейсу Wiegand](#)
- [Настройка работы реле UniPass Pro 2 \(-EX\)](#)
- [Настройка UniPass Pro 2 \(-EX\) с датчиком прохода](#)
- [Управление индикацией](#)
- [Настройки UniPass Pro 2 \(-EX\) для работы с RFID-картами](#)
- [Настройка датчика температуры BioSmart PalmJet 2 BOX-T](#)
- [Настройка внешнего подтверждения доступа для UniPass Pro 2 \(-EX\)](#)

Настройка работы контроллера с подключенным оборудованием выполняется в веб-интерфейсе и распределена между двумя разделами: **Базовые настройки** и **Система**.

- Раздел **Базовые настройки** — предназначена для быстрой настройки режимов работы контроллера с каждым подключённым устройством. Здесь вы выбираете, как именно контроллер должен взаимодействовать с тем или иным типом оборудования;
- Раздел **Система** — содержит отдельные компоненты для каждого типа устройств. Некоторые параметры дублируют настройки из **Базовых настроек**, но также присутствуют дополнительные поля, позволяющие задать более детальные или специфические параметры работы.



Если один и тот же параметр доступен в обеих вкладках, рекомендуется использовать согласованную конфигурацию. Для полноценной настройки устройства следует проверять и при необходимости заполнять поля в обоих разделах.