

Управление индикацией

Контроллер позволяет управлять световой/звуковой индикацией с помощью выходов типа «открытый коллектор» (разъемы контроллера OUT 1...OUT 6).

Для этого выполните следующие настройки:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты** → раскройте компонент управления рабочей моделью считывателя (например, work-model-universal-palmjet-xxxxxx).
3. В поле **Выход красной индикации** назначьте номер управляющего выхода контроллера в диапазоне **Выход 1...6**, где **Выход 1** соответствует **OUT 1**.
4. Заполните поля в соответствии с рисунком ниже. При таких настройках в случае неуспешной идентификации красный светодиод включится четыре раза на 3 секунды.

Продолжительность красной индикации при успешной идентификации, мс	— 0 +
Количество переключений красной индикации при успешной идентификации	— 0 +
Продолжительность красной индикации при неуспешной идентификации, мс	— 3000 +
Количество переключений красной индикации при неуспешной идентификации	— 4 +
Продолжительность красной индикации при блокировке, мс	— 2000 +
Количество переключений красной индикации при блокировке	— 2 +

5. Выполните настройку аналогичных параметров для зеленой, синей и звуковой индикации. Описание параметров приведено в разделе [Описание компонентов конфигурации в разделе Система](#).
6. Нажмите **Применить**.