

Настройка работы реле UniPass Pro 2 (-EX)

Для управления исполнительными устройствами активируйте реле контроллера. Используйте раздел **Базовые настройки** или **Система** для настройки. Порядок приведен ниже:

1. [Выполните вход в веб-интерфейс.](#)
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
3. Найдите компонент с настройками рабочей модели считывателя, с которого контроллер получает идентификатор сотрудника (например, work-model-universal-palmjet). Раскройте его.
4. В поле **Реле** установите значение **включено**.
5. В выпадающем меню поля **Реле №** выберите номер реле контроллера.
6. В поле **Таймаут реле, мс** укажите длительность удержания реле в активированном состоянии.
7. Нажмите **Применить**.

1. [Выполните вход в веб-интерфейс.](#)
2. Перейдите в раздел **Базовые настройки**.
3. Выберите считыватель, с которого контроллер получает идентификатор сотрудника.
4. Включите опцию **Реле**.
5. В поле **Реле №** выберите номер реле контроллера (см. раздел [Описание параметров в разделе Базовые настройки](#)).
6. В поле **Таймаут** укажите длительность удержания реле в активированном состоянии.

Реле		☒
Реле №	2	
Таймаут	5000	мс

7. Нажмите **Сохранить**.