

Настройка датчика температуры BioSmart PalmJet 2 BOX-T

Для использования датчика температуры считывателя BioSmart PalmJet 2 BOX-T выполните настройки в веб-интерфейсе контроллера.

Перед выполнением настроек установите значение поправки к значению температуры, полученному со считывателя BioSmart PalmJet 2 BOX-T. Поправка устанавливается в зависимости от условий эксплуатации.

Чтобы правильно выбрать значение выполните следующие действия:

1. Измерьте температуру запястья в нескольких точках с помощью другого термометра, определите среднее значение.
2. Измерьте температуру с помощью BioSmart PalmJet 2 BOX-T.
3. Посчитайте разницу в измеренных значениях с термометра и считывателя.
4. Полученную разницу округлите до целого значения и укажите для параметра **Температурная компенсация**.

Дальнейшие настройки выполните в разделе **Базовые настройки** или **Система**. Порядок приведен ниже:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**.
3. Найдите компонент **palmjet-XXXXXX** и раскройте его.
4. В выпадающем меню поля **Контроль температуры** установите значение **включено**.
5. В поле **Количество попыток измерения температуры** установите количество выполняемых измерений. В журнал событий запишется среднее значение.
6. В поле **Температурная компенсация** установите рассчитанное значение.
7. В полях **Минимальная** и **Максимальная температура** укажите допустимые значения температуры сотрудника.
8. Если сотрудникам запрещен вход на территорию объекта с повышенной температурой, в поле **Разрешить проход при высокой температуре** выберите значение **отключено**.

Контроль температуры	включено
Количество попыток измерения температуры	— 4 +
Температурная компенсация	— 12 +
Минимальная температура	— 23 +
Максимальная температура	— 25 +
Разрешить проход при высокой температуре	отключено

9. Нажмите **Применить**.

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Базовые настройки**.
3. Выберите считыватель **palmjet-XXXXXX**.
4. Включите опцию **Датчик температуры**.
5. В поле **Количество попыток измерения** установите количество выполняемых измерений. В журнал событий запишется среднее значение.
6. В поле **Значение компенсации** установите рассчитанное значение.
7. В полях **Минимальное допустимое значение** и **Максимально допустимое значение** укажите допустимые значения температуры сотрудника.
8. Если сотрудникам запрещен вход на территорию объекта с повышенной температурой, опцию **Разрешить проход при высокой температуре** оставьте выключенной.

Датчик температуры		
Количество попыток измерения	3	
Значение компенсации	5	
Минимальное допустимое значение	32	
Максимальное допустимое значение	38	
Разрешить проход при высокой температуре		

9. Нажмите **Сохранить**.