

Настройки UniPass Pro 2 (-EX) для работы с RFID-картами

Для корректной работы BioSmart PalmJet 2 с RFID-картами необходимо настроить параметры считывателя в соответствии с используемыми идентификаторами. Для этого выполните следующие настройки:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты** → раскройте компонент **palmjet-XXXXXX**.
3. В поле **Режим работы с памятью** выберите из выпадающего списка алгоритм обработки данных с карты:

Поле	Описание
UID	– чтение открытого идентификатора карты.
Bio	– чтение биометрического шаблон сотрудника, записанного в защищенную область памяти карты.
UserID	– чтение пользовательских данных из памяти карты с учетом служебной информации. Основной режим для карт, инициализированных непосредственно в Biosmart-Studio v6.
RAW	– чтение данных непосредственно из памяти карты, игнорируя служебные области. Используется для карт инициализированных в стороннем ПО.

4. В поле **Номер блока данных** укажите блок памяти RFID-карты, из которого необходимо читать идентификатор сотрудника.
5. Включите параметр **Отбрасывать младший байт**, чтобы игнорировать последний байт при чтении идентификатора карты. Используется для совместимости со сторонними системами или картами, где контрольный байт не является частью уникального идентификатора.
6. Нажмите **Применить**.