

Настройка внешнего подтверждения доступа для UniPass Pro 2 (-EX)

В разделе приведен порядок настройки взаимодействия контроллера со сторонним контроллером доступа.

В этом режиме контроллер выполняет идентификацию или верификацию (по карте, лицу или ладони) и отправляет номер карты пользователя на контроллер по интерфейсу Wiegand. Окончательное решение о доступе принимается контроллером на основе своих баз данных и правил, а результат передаётся обратно на контроллер через дискретные входы.

Такая модель работы позволяет добавить идентификацию по биометрическим данным в систему, где ранее идентификация выполнялась только по RFID-картам без замены всей инфраструктуры.

Для настройки внешнего подтверждения выполните следующие настройки:

1. Выполните [вход в веб-интерфейс](#).
2. Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты** → раскройте компонент управления рабочей моделью считывателя (например, work-model-universal-palmjet-XXXXXX).
3. В поле **Вход подтверждения идентификации** укажите номер дискретного входа. При поступлении сигнала на этот дискретный вход контроллер
4. В поле **Входной уровень подтверждения идентификации** выберите уровень срабатывания дискретного входа. При поступлении сигнала на этот дискретный вход терминал зафиксирует разрешение доступа от сторонней системы.

Допустимые значения:

- **high** – приемом сигнала считается появление напряжения на дискретном входе;
- **low** – приемом сигнала считается пропадание напряжения на дискретном входе.

5. В поле **Вход отклонения идентификации** укажите номер дискретного входа. Появление сигнала на этом входе контроллер расценит как запрет прохода.
6. В поле **Входной уровень отклонения идентификации** выберите уровень срабатывания дискретного входа.

Допустимые значения:

- **high** – приемом сигнала считается появление напряжения на дискретном входе;
- **low** – приемом сигнала считается пропадание напряжения на дискретном входе.

Вход подтверждения идентификации	in1
Входной уровень подтверждения идентификации	high
Вход отклонения идентификации	in2
Входной уровень отклонения идентификации	high

7. Нажмите **Применить**.