

Работа с кнопкой

В разделе приведен порядок настройки работы контроллера с кнопкой, подключенной к одному из дискретных входов **IN1...IN6** и контакту **+12V**. При изменении уровня сигнала на дискретном входе, реле будет срабатывать и удерживаться в этом состоянии в течение времени, указанного в настройках. Это позволяет использовать кнопку, например, для управления экстренным доступом через точку прохода без необходимости идентификации.

Для настройки контроллера выполните следующие действия:

1. Выполните вход в веб-интерфейс.
2. Перейдите в раздел **Базовые настройки** → выберите **button-1**.
3. Включите переключатель **button 1**.
4. В поле **Дискретный вход** выберите номер дискретного входа контроллера, к которому подключена кнопка.
5. В поле **Активный уровень дискретного входа** выберите значение **Высокий (замыкание)**. Появление сигнала расценивается как срабатывание кнопки (замыкание контакта).
6. В поле **Направление прохода** выберите **Выход**, если кнопка используется для выхода с объекта и необходимо фиксировать направление прохода в журнале событий.



Button 1

☒

Дискретный вход

5

Активный уровень дискретного входа

Высокий (замыкание)

Направление прохода

Не задано

7. Включите переключатель **Реле**. При замыкании контакта на дискретном входе будет активироваться реле. Заполните поля согласно рисунку ниже.

Реле

☒

Реле №

1

Таймаут

5000

мс

8. Сохраните изменения, нажав кнопку **Сохранить**.