

Какие считыватели, как и в каком количестве можно подключить к контроллеру Prox-E?

Проблема

Какие считыватели, как и в каком количестве можно подключить к контроллеру Prox-E?

Решение

К контроллеру Prox-E можно подключить следующие считыватели: 1. Biosmart Mini-O; 2. Biosmart Mini-E; 3. Biosmart BS-RD-EM; 4. Biosmart BS-RD-MF; 5. Biosmart WR-10; 6. Считыватели сторонних производителей поддерживающие wiegand 26/32.

К контроллеру можно подключить максимум 4 считывателя. Для подключения считывателей Mini, WR-10, BS-RD используются клеммы "+/- RD" (интерфейс RS-485), подключение должно осуществляться по топологии "Шина" с указанием уникального адреса для каждого считывателя. Для подключения считывателей сторонних производителей предназначено 2 wiegand входа. Все клеммы для подключения расположены на нижней клеммной колодке. Как было написано выше, максимальное количество считывателей - 4. Поэтому если подключено 4 считывателя по интерфейсу RS-485, то ни одного считывателя по интерфейсу wiegand добавить уже нельзя. Или если подключено два считывателя по интерфейсу wiegand, то по интерфейсу RS-485 можно подключить ещё не больше двух считывателей.

Примечание: считыватели не будут корректно работать пока не будут добавлены в ПО Biosmart-Studio v5.

Связанные статьи

- [Старые версии прошивок контроллеры Biosmart4, Biosmart Prox-E для ПО Biosmart-Studio v4](#)
- [Защитный диод для реле. Почему контроллер Biosmart перестал открывать замок?](#)
- [Как настроить Prox-E и два считывателя при подключении к турникету?](#)
- [Какие параметры ключа выставлять в Bolid при работе его с wiegand выходом Unipass](#)
- [Не работает считыватель BS-RD](#)