


# Контроллеры BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX. Руководство по эксплуатации

Название	Контроллеры BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.014.2.M
Дата	03.2024
Версия встроенного ПО	BIOSMARTE_9_E
Версия ПО Biosmart-Studio	6.1.0
Обозначение	ПАДФ.425723.014 РЭ
ОКПД2	26.30.50.150

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание работы, порядок монтажа, подключения и настройки контроллеров BioSmart Prox-E и BioSmart Prox-E-EX (далее «контроллер»), а также указания по их эксплуатации, хранению и транспортированию.

 Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание Prox-E (EX)
  - Технические характеристики Prox-E (EX)
  - Состав и внешний вид Prox-E (EX)
  - Описание платы Prox-E (EX)
  - Описание клемм питания и заземления Prox-E-EX
  - Описание клемм подключения аккумулятора Prox-E-EX
- Эксплуатационные ограничения Prox-E (EX)
- Монтаж Prox-E (EX)
- Подключение Prox-E (EX)
  - Подключение питания Prox-E (EX)
  - Подключение Prox-E (EX) к сети Ethernet
  - Подключение к Prox-E (EX) считывателей по интерфейсу RS-485
  - Подключение электрозамков к Prox-E (EX)
  - Подключение кнопок и датчиков к Prox-E (EX)
  - Подключение к Prox-E (EX) считывателей карт по интерфейсу Wiegand
  - Подключение Prox-E (EX) к стороннему контроллеру
  - Подключение Prox-E (EX) к БУР BioSmart
- Быстрый старт Prox-E (EX)
- Настройки Prox-E (EX) в ПО Biosmart-Studio
  - Общие настройки Prox-E (EX)
  - Системные настройки Prox-E (EX)
  - Настройки входов Prox-E (EX)
  - Настройка режима доступа Prox-E (EX)
  - Настройки ИО Prox-E (EX)
  - Диагностика Prox-E (EX)
  - Настройка полномочий на Prox-E (EX)
  - Настройка работы Prox-E (EX) с кнопкой
  - Настройка работы Prox-E (EX) с датчиком прохода
- Техническое обслуживание Prox-E (EX)
- Неисправности Prox-E (EX) и методы их устранения
- Хранение, транспортирование, утилизация Prox-E (EX)