

Настройки WR-10 в ПО Biosmart-Studio

В разделе описаны настройки считывателя, доступные в ПО Biosmart-Studio.

Минимальный необходимый порядок действий для начала работы со считывателем описан в [Руководстве по эксплуатации контроллеров BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX](#).

- [Общая информация о настройках WR-10](#)
- [Общие настройки WR-10](#)
- [Системные настройки WR-10](#)
- [Настройки IO WR-10](#)
- [Диагностика WR-10](#)
- [Привязка видеокамер к WR-10](#)
- [Настройка полномочий на WR-10](#)