

Назначение проводов WR-10

Назначение проводов считывателя приведено в таблице ниже, а также указано на внутренней стороне задней крышки.

12VDC		Красный	RS485-B		Голубой
GND		Чёрный	RS485-A		Коричневый
Wiegand GND		Серый	Speaker		Жёлтый
Wiegand D0		Зелёный	Green LED		Оранжевый
Wiegand D1		Белый	Red LED		Фиолетовый