

Настройка идентификации по RFID-картам

Во всех режимах работы терминала (кроме режима **Шаблон на карте**) предусмотрена возможность идентификации сотрудников по RFID-картам.

Для того чтобы включить идентификацию на терминале с помощью RFID-карт, перейдите в меню терминала, нажмите **Настройки – Система** и установите переключатель **Считыватель карт** в положение **Вкл.**

The screenshot shows the BIOSMART system settings interface. At the top, there is a status bar with the time 12:53, date 08.02.2023, and the BIOSMART logo. Below this, the title 'Система' (System) is displayed. The settings are organized into a list of toggle switches, each with a label, a 'Выкл.' (Off) position, and a 'Вкл.' (On) position. The 'Считыватель карт' (Card Reader) toggle is highlighted with a red rectangle and is currently in the 'Вкл.' position. Other visible settings include 'Язык' (Language) set to 'Русский', 'Идентификация по лицу' (Face Identification) set to 'Идентификация по лицу', 'Не производить идентификацию' (Do not perform identification) set to 'Выкл.', 'Отображение ФИО' (Display FIO) set to 'Выкл.', 'Кабинет' (Cabinet) set to 'Выкл.', 'Поиск QR-кода' (QR code search) set to 'Выкл.', 'Режим Вурасс' (Bypass mode) set to 'Выкл.', and 'Серверная идентификация' (Server identification) set to 'Выкл.'.

Настройка	Выкл.	Вкл.
Язык	Русский	
Идентификация по лицу	Идентификация по лицу	
Не производить идентификацию	Выкл.	Вкл.
Отображение ФИО	Выкл.	Вкл.
Кабинет	Выкл.	Вкл.
Поиск QR-кода	Выкл.	Вкл.
Считыватель карт	Выкл.	Вкл.
Режим Вурасс	Выкл.	Вкл.
Серверная идентификация	Выкл.	Вкл.

ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ

При работе терминала со сторонним контроллером по интерфейсу Wiegand предусмотрен специальный режим Вурасс. В этом режиме считанный код RFID-карты, независимо от того, присутствует он в базе данных или отсутствует, передается на сторонний контроллер через выходной Wiegand-интерфейс терминала. Режим Вурасс используется, когда необходимо обеспечить проход по RFID-картам через стороннюю систему контроля и управления доступом, минуя систему Biosmart.

Для того чтобы включить режим Вурасс на терминале, перейдите в меню терминала, нажмите **Настройки – Система** и установите переключатель **Режим Вурасс** в положение **Вкл.**

Нажмите **СОХРАНИТЬ**.