

Настройки BS-RD в ПО Biosmart-Studio

В разделе описаны настройки считывателя, доступные в ПО Biosmart-Studio.

Минимальный необходимый порядок действий для начала работы со считывателем описан в [Руководстве по эксплуатации контроллеров BioSmart Prox-E, BioSmart Prox-E-EX](#).

- [Общая информация о настройках BS-RD](#)
- [Общие настройки BS-RD](#)
- [Системные настройки BS-RD](#)
- [Настройки IO BS-RD](#)
- [Диагностика BS-RD](#)
- [Привязка камер к BS-RD](#)
- [Настройка полномочий на BS-RD](#)