# Подключение и настройка STR20-IP + STR-1AP + PV-WTC2

- Используемое оборудование
- Подключение устройств
- Настройка контроллера RUBEZH STR20-IP
- Настройка модуля доступа STR-1AP
- Настройка PV-WTC2
- Обновление
- Настройка точки прохода
- Настройка PV-WTC в ПО Рубеж
- Добавление биометрических шаблонов

### Используемое оборудование

Устройст во	Прошивка	Описание
PV-WTC2	V11.5.20	Терминал для идентификации по отпечаткам ладоней
STR20-IP	1.2.220713.6 63	Сетевой Web-контроллер на OC Linux с базовым функционалом, является ведущим устройством, к которому по интерфейсу RS-485 (протокол OSDP) подключаются модули доступа и считыватели OSDP. Каждый контроллер имеет встроенное ПО, для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий.
STR-1AP		Модуль доступа предназначен для управления одной двусторонней или двумя односторонними точками прохода, подключения считывателей Wiegand и периферии точек доступа (кнопка «Выход», СМК, электромагнитный /электромеханический замок и т.д.). Подключается к STR20-IP по 485.

## Подключение устройств

1) Подключите контроллер STR20-IP к питанию 12B, +U (плюс) и GND (минус).

2) Подключите контроллер STR20-IP к модулю доступа STR-1AP, через интерфейс RS-485.

3) Подключите патч-корд к контроллеру STR20-IP.



1) Подключите модуль доступа **STR-1AP** к питанию **12B, +U (плюс)** и **GND (минус)**.

2) Подключите модуль доступа STR-1AP к контроллеру STR20-IP, через интерфейс RS-485.

В READER1 через интерфейс Wiegand необходимо подключить терминал PV-WTC2.



- 1) Подключите терминал **PV-WTC2** к питанию **12B,12V (плюс)** и **0V (минус)** или через РоЕ.
- 2) Подключите терминал PV-WTC2 к модулю доступа STR-1AP, через Wiegand интерфейс, подключите общую землю (GND).



## Настройка контроллера RUBEZH STR20-IP

После получения адреса, контроллер появится в Сетевом окружении под названием "RUBEZH STR20-IP".



При выборе этого устройства будет автоматически запущен веб-интерфейс управления контроллером. По умолчанию логин - admin, пароль - abc12345.

Имя пользователя	
admin	
Пароль	
•••••	

Нажатие и удержание кнопки RESET в течение 10 сек позволяет осуществить очистку устройств от всех пользовательских данных и сбросить настройки к состоянию заводских настроек.
 Нажатие и удержание кнопки в течение 20 сек позволяет осуществить полный сброс устройств с удалением всех данных и возвратом на заводскую прошивку.
 Нужно убедиться, что на контроллере стоит актуальная прошивка. Если прошивка устарела, считыватель может работать некорректно или не

Прошивку можно запросить у Технической поддержки Рубежа или скачать с сайта https://td.rubezh.ru/.

Для того, чтобы обновить прошивку, необходимо перейти в раздел **Настройки контроллера** - **Обновление**. Выбрать файл обновления и нажать **Установить обновление**.

Также в данном разделе можно обновить прошивку на считывателе.

определяться.

С Персонал Карты Журнал событий Отчёты Администрир	оование доступа Настройки СКД Настройки контролле	ра		∢admin (0:
О системе	Обновл	ение прошивки контроллера		
Сеть	Текущая версия	1.2.201229.560		
Дата/Время	Œ			
Настройки OSDP	22.02.09.bin		Выбрать файл обновления	
Контроль связи OSDP	Загружено 78% файла обновления			
Поиск устройств				
Обновление	Обн	ювление OSDP устройств		
ONVIF	Адрес Имя	Описание		
SSL сертификаты	/2/1 00001523: Неизвестное устройство	Неизвестный произволитель (57:52:52) Неизвестное устройс	TRO (10.10) s/p:550249	
Системный журнал	/2/1	ver:1.8.0	100 (10110)( 0) 110 002 10)	
Перезапуск/Сброс			Duberr สอนัก อธิบอกกอบบร	
Лицензия	Фаил обновления не выоран		выорать фаил ооновления	
Резервирование	Установить обновление			

### Настройка модуля доступа STR-1AP

В разделе Настройка контроллера STR20-IP зайдите во вкладку Поиск устройств

Выберите интерфейс, который используется, введите Начальный и Конечный адрес (адресом является скорость передачи данных устройства)

#### Нажмите Начать поиск

Появится новое устройство, нажмите Добавить

Персонал Карты Журнал	событий Пос	т охраны План С	Этчёты Администрирование доступа Настройки СКД Настройки контрол	лера		
стеме	Пар	аметры	поиска			
Время	🗹 Интерф	рейс 1 Начальный	й адрес 🗢 🛛 Конечный адрес 🗢 🖓 С 115200 💠 🗌 По 115200 🗘			
ройки OSDP						
роль связи OSDP	интерф	Начальный	и адрес Ф Конечный адрес Ф С 9600 Ф По 9600 Ф			
звление	Q Haya	гь поиск Х Оста	ановить поиск			
ртификаты	Резу	льтаты	послелнего поиска			
мный журнал	,					
запуск/Сброс	#	Адрес	Модель	Периферия	Скорость	Добавить
нзия	1	/1/17	RUBEZH, STR1-AP (1.2), ver:0.35.4	12	115200	+
овирование	2	/0	RUBEZH STR20-IP (0.2) s/m00001523 ver:0.21.1	4	115200	Лебереене

Л Рекомендуется обновить прошивку модуля, на актуальную перед использованием.

Прошивку можно скачать с сайта.

## Настройка PV-WTC2

На терминале необходимо настроить сетевые параметры (ip-адрес, маску подсети, шлюз). Сделать это можно с помощью дисплея на терминале или через ПО Biosmart Studio.

•	Bios	ART Do	
	настройки сети IP-адрес Маска Шлюз Мас Порт	14:41 172.027.011.021 255.255.255.000 172.027.011.254 98:F0:7B:CF:2B:A 20002	<ul> <li>●</li> <li>▲</li> </ul>
	ПРИМЕНИТЬ 12 45 78	СБРОСИТЬ 3 С 6 О 9 4	) ) )

Настройте **Рабочую модель** для PV-WTC2. Откройте браузер, в адресной строке наберите «ip-адрес устройства:8082» (без кавычек, пример — 192.168.0.131: 8082), нажмите Enter.

Откроется приветственное окно устройства, логин/пароль по умолчанию — root / bioroot.

В меню слева выберите пункт "Work Model". Откроется окно выбора, можно выбрать стандартную модель "ладонь или карта + действие".

В данной модели указан Wiegand-26. Либо создать новую рабочую модель. Настройте нужный режим работы (на определённые действия — выдавать Wiegand-код). В разделе "Settings" выберите созданную рабочую модель, нажмите Save.

Более подробное описание настройки рабочей модели, с помощью web-интерфейса в руководстве по эксплуатации PV-WTC п.8.4 Раздел WorkModel.

к модеі / для ладони			Back to Ove
Для ладони			
Save Cancel		Action:	ActionWiegand
Exec actions	On retry	count:	0
New	Com	nment:	
Success		umber:	Num 0
ActionWiegand		Туре:	26 bits
rail	Length	pulse:	200
ActionWiegand	Length in	iterval:	200
Wait actions	Facility	/ Code:	0
ActionPalm	+ 🛛 🗙	Role:	Employee card
ActionCard	+ © ×		

Work Model / Для ладони

Для ладони			
Save	-	Action:	ActionWiegand
Exec actions		On retry count:	0
New		Comment:	
Success	+ © × –	<u> </u>	
ActionWiegand	C ×	Number:	Num 0
		Type:	26 bits
	+ 6 ×	Length pulse:	200
ActionWiegand		Length interval:	200
Vait actions		Lengermeeren	
New		Facility Code:	0
		Role:	Employee card
Actorization	* 2 *		
ActionCard	+ 0 ×		

Back to Overvie

Biosmart Palm Vien WTC	Work Model / Для ладони			Back to Overview
Overview	Для ладони	-		
Work model	Save Cancel		Action:	ActionPalm •
	New		Identification: Display	
	Success		Retry Count:	0
	✓ fail		Log on retry: Log Success:	IdentPalmSuccess
	ActionWiegand	© ×	Log Fail:	IdentPalmFail 👻
	Wait actions		Exec success: Exec fail:	Success×
	ActionPalm	+ 0 ×	Comment:	

После настройки - отключите службы Biosmart Server в системе Windows (т.к. контроллер не может одновременно работать с ПО Biosmart и ПО Sigur. Происходит подключение сервером ПО и "захват" контроллера).

## Обновление

В разделе Настройка контроллера зайдите во вкладку Обновление

- Выберите устройство STR-1AP
- Выберите файл с прошивкой
- Нажмите Установить обновление

Персонал Карты Журнал о	событий Пост охраны План	Отчёты Администрирование доступа	Настройки СКД Настройки контроллера	4 admin (0:00)
О системе	Обновлени	е прошивки ко	нтроллера	
Сеть		•		
Дата/Время	Текущая версия		1.2.220209.642XXdevelop	
Настройки OSDP	Файл обновления не выбр	ран		Выбрать файл обновления
Контроль связи OSDP				
Поиск устройств	Установить обновление			
Обновление				
ONVIF	Обновлени	ie OSDP устрой	СТВ	
SSL сертификаты		14	0	
Системный журнал	и Адрес	RWIA	Описание	
Перезапуск/Сброс	/1/17	00001523: STR1-AP /1/17	RUBEZH, STR1-AP (1.2), ver:0.34.3	Обновление завершено
Лицензия	str1ap_firmware_1.2_0.35.4_	web (1).bin		Выбрать файл обновления
Резервирование		1		
	Установить обновление			

### Настройка точки прохода

Точки прохода являются основным понятием системы при описании правил прохода. Они являются программным объектом, описывающим реальные двери, турникеты и прочие устройства ограничения доступа.

Далее перейдите в раздел Настройки СКД, перейдите во вкладку Точка прохода.

- Создайте точку прохода,
- выберите Контроллер,

• выберите Считыватель с адресом (reader1 или reader2) к которому подключен терминал Quasar.

🔄 Персонал Карты Журнал со	хобытий Пост охраны План Отчёты Администрирование доступа <b>Настройки СКД</b> Настройки контроллера	∢admin (0:00)
Управление кластером Карта устройств	Все здания •         все зтажи •	
Резервирование OSDP линий	# Имя Тип Уровень привилегий Здание Этаж Территория А 3К	Территория В
Точки прохода	Точка прохода	
Автоматизация	Baurus and an a Deservice di	
Поля персонала	Тип Односторонняя	•
Профили входа	Имя Точка прохода	
Интеграция с R3	Уровень привилегий 1	
Распознавание номеров	Зона 1 Этаж 1 Здание 1	
Биометрия	Метод идентификации по карте	\$
трафилан	Контроллер 00001523	\$
	Устройства: Считыватель 00001523: STR1-AP /1/17 -> READER 1 (aдрес /reader/0)	\$
	Кнопка	÷
	Реле замка 00001523: STR1-AP /1/17 -> К 1 (адрес /output/0)	\$
	Датчик положения двери	\$
	Кнопка удалённого открытия	\$

#### Выберите метод идентификации "По карте", нажмите кнопку Сохранить.

Точка прохода			
Режим работы Дежурный			\$
Тип Односторонняя			
Имя Точка прохода			
Уровень привилегий 1			
Зона 1	Этаж 1	Здание 1	
Метод идентификации по карте			÷
Контроллер 00001522 по карте и пин коду по карте и лин коду по барте и пин коду по биометрии			
Считыватель 00001523: STR1-AP /1/17 -> READER 1 (адрес /reader/0)			÷
Кнопка			\$
Реле замка 00001523: STR1-AP /1/17 -> К 1 (agpec /output/0)			÷

На контроллере RUBEZH STR20-IP должен быть выбран режим идентификации "По карте"

## Настройка профиля доступа

0

Профиль доступа – это набор точек прохода, разрешенных для какой либо персоны или группы персон.

В программном обеспечении предустановлен режим добавления точек с круглосуточным доступом. Имеется возможность для каждой точки доступа установить свое расписание.

Профили предполагают одинаковые правила доступа для группы лиц. Почти всегда можно разделить всех людей на группы с одинаковым доступом. Например, сотрудники, гости, вип-персоны, клиенты и т.д.

В этом случае можно создать соответствующие профили доступа и выдавать их разным посетителям в зависимости от группы.

Перейдите в раздел Администрирование доступа - Профили доступа.

Нажмите Создать новый профиль, введите имя профиля и выберите ранее созданную точку прохода.

Персонал Карты Журнал соби	ытий Пост охра	ны План Отчёты <b>Админи</b>	стрирование доступа Настройки СҚД Настройки контроллера		4admin (0:00)		
Профили доступа Расписания	BCe	точки прохода 🕈					
Разовый доступ	#	Имя	Точки прохода	Расписания			
	1	Тест	1	Доступ круглосуточно			
	Новый профиль ""						
	Имя Вве	дите имя точек прохода чка прохода			÷		

## Настройка PV-WTC в ПО Рубеж

Перед настройкой необходимо отключить службу Biosmart Server, что бы Студия не перехватывала устройство, если у вас установлено ПО Biosmart Studio

#### Зайдите в раздел Настройки СКД во вкладку Биометрия.

Заполните параметры устройства:

- Имя устройства
- ІР-адрес
- Модель
- Выберите модуль доступа

#### Нажмите Сохранить.

Серсонал Карты Журнал собы	тий Пост охраны План Отчёты Администрирование доступа Настройки СКД
Управление кластером Карта устройств	Обновление баз данных сотрудников на биометрических считывателях
Резервирование OSDP линий Оповещения и тревоги	PV-WTC
Точки прохода	Имя РV-WTC
Справочники	IP адрес         172.27.11.21           Модель         BioSmart PV-WTC
Поля персонала Профили входа	Считыватель 00001523
Интеграция с R3 Распознавание номеров	
Биометрия	
Графплан	

## Добавление биометрических шаблонов

В разделе Персонал, в личных данных сотрудника нажмите кнопку Добавить биометрию

	Фото сотрудника		Личные данные сотрудника	
	ŝ		Фамилия * Исакова	
			Имя * Татьяна	
			Отчество Необязательно для заполнения	
	120	1	Профиль доступа Тест	\$
			Личная точка прохода Точка прохода	¢
			Пользователь для входа в систему	÷
			Пин код	
3	Загрузить из файла Browse	Browse	Номер автомобиля	
			Модели считывателей биометрии	1
	Управление карт	ами	Добавить биометрию Удалить биометрию Удалить все би	юметрии
[	Ожидать все точки прохода		Заблокировать	]

- 1. Выберите терминал
- 2. Выберите номер карты привязанной к сотруднику
- 3. Нажмите Включить режим считывания биометрии

## Считывание биометрических данных

### ×



Закрыть	Включить режим считывания биометрии

Появится сообщение:

## Считывание биометрических данных

Биометрический сч	читыватель PV-WTC	\$
Карта сотрудника	3310144	÷
Устройство	готово к считыванию биометрии	

Поднесите ладонь к терминалу, следуйте инструкции на терминале.