

Настройка реле BioSmart 4

В контроллере используется твердотельное реле с нормально разомкнутыми контактами. Чтобы включить срабатывание реле после успешной идентификации, перейдите в окно **Свойства** контроллера. На вкладке **Системные** в разделе **Реле** для параметра **Выходное реле** установите значение **Реле бортовое**, для параметра **Таймер выходного реле** выберите время удержания реле в сработавшем состоянии.

Свойства BioSmart 4 S/N 5805

Простой режим

Общие

Системные

Настройки IO

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Facility code	0
Реле	
Выходное реле	Реле бортовое
Таймер выходного реле	3000 мс
Режим триггера	Откл.
Режим блокировки из мониторинга	По таймеру
Параметры управления доступом	
Реле	Реле бортовое
Вход	Нет
Таймер кнопки реле	3000 мс
Датчик прохода	Нет
Активное состояние	Высокий уровень
Режим разблокировки выходного реле	По открыванию двери
Учет рабочего времени по датчику	Нет
Генерация события "Взлом двери"	Нет
Таймер ожидания прохода	0 мс
Вход датчика тревоги	Не назначен

Заккрыть

Нажмите **Сохранить**.