

# Настройка работы BioSmart 4 с БУР BioSmart

Контроллер может работать с блоком управления реле БУР BioSmart по интерфейсу RS-485. Контроллер может управлять реле БУР BioSmart и контролировать сигналы на дискретных входах БУР BioSmart.

Чтобы настроить срабатывание реле БУР BioSmart при идентификации на контроллере, откройте окно **Свойства** контроллера и перейдите на вкладку **Системные**. В разделе **Доп. устройства** параметру **Доп. оборудование** выберите значение **BioSmart БУР**. В разделе **Реле** параметру **Выходное реле** выберите значение **Реле №1 БУР** и/или **Реле №2 БУР**.

Свойства BioSmart 4 S/N 11736

Простой режим

- Общие
- Системные**
- Настройки IO
- Диагностика
- Видеокамеры
- Наблюдение
- Полномочия

Параметр	Значение
Подтверждение идентификации из мониторинга	Откл.
Проход без биометрической информации	Нет
Доступ в режиме отпечаток на карте	Не назначен
<b>Доп. устройства</b>	
<b>Доп. оборудование</b>	<b>BioSmart БУР</b>
Режим Wiegand выхода	Не используется
Тип данных Wiegand	UID
Длительность импульса, мкс	200 мкс
Период следования импульсов, мкс	2000 мкс
Режим Wiegand входа	Не используется
Режим bypass	Выкл.
Таймер bypass	0 мс
Facility code	0
<b>Реле</b>	
<b>Выходное реле</b>	<b>Реле №1 БУР</b>
Таймер выходного реле	3000 мс
Режим триггера	Откл.

Сохранить    Закрыть

Чтобы контролировать появление сигнала на дискретном входе БУР BioSmart, откройте окно **Свойства** контроллера и перейдите на вкладку **Системные**, раздел **Параметры управления доступом**. У параметра **Вход** выберите входы БУР BioSmart, которые нужно контролировать, например, **Вход №1 БУР**.

Свойства BioSmart 4 S/N 11736

?

×

Простой режим

Общие

Системные

Настройки IO

Диагностика

Видеокамеры

Наблюдение

Полномочия

Параметр	Значение
Facility code	0
<b>Реле</b>	
Выходное реле	Реле №1 БУР
Таймер выходного реле	3000 мс
Режим триггера	Откл.
Режим блокировки из мониторинга	По таймеру
<b>Параметры управления доступом</b>	
Реле	Реле бортовое
Вход	Вход №1 БУР
Таймер кнопки реле	3000 мс
Датчик прохода	Нет
Активное состояние	Высокий уровень
Режим разблокировки выходного реле	По открыванию двери
Учет рабочего времени по датчику	Нет
Генерация события "Взлом двери"	Нет
Таймер ожидания прохода	0 мс
Вход датчика тревоги	Не назначен

Сохранить

Заккрыть

В разделе **Настройки IO** можно настроить срабатывание реле БУР BioSmart при возникновении событий в контроллере. Подробнее о работе в разделе **Настройки IO** написано в пункте [Настройки IO BioSmart 4](#).



При замене одного из устройств может быть потеряна связь между контроллером и БУР BioSmart. Для восстановления связи выполните инициализацию контроллера.