

Настройка серверной идентификации для Quasar 7

Для настройки серверной идентификации перейдите в меню терминала в раздел **Настройки – Система** и переведите переключатель **Серверная идентификация** в положение **Вкл.** Дальнейшие настройки описаны в [п.6.5 Настройка терминала для работы со сторонним сервером идентификации](#).

Серверная идентификация может использоваться при работе терминала в режимах **Идентификация по лицу**, **Вход/выход по кнопкам**, **Карта + лицо**.

15:40
12.04.2022

BIOSMART

Система

Русский
Язык

Идентификация по лицу
Режим работы

Отображение ФИО / Выкл. ☐ Вкл.

Поиск QR-кода / Выкл. ☐ Вкл.

Считыватель карт / Выкл. ☐ Вкл.

Режим Вурасс / Выкл. ☐ Вкл.

Серверная идентификация / Выкл. ☒ Вкл.

Измерение температуры / Выкл. ☐ Вкл.

— 3 000 +
Задержка между идентификациями, мс

ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ

Нажмите **СОХРАНИТЬ**.