

Установка считывателей

- 3.1. Установка FS-80
 - 3.1.1. Установка драйверов
 - 3.1.2. Проверка установки драйверов
- 3.2. Установка настольного считывателя карт DCR

3.1. Установка FS-80

3.1.1. Установка драйверов


Драйверы устройства находятся на CD диске, поставляемом с устройствами BioSmart, либо на сайте www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал». Для установки драйвера выполните следующие действия:

1. Подключите считыватель к порту USB;
2. Запустите файл Setup.exe из папки FS_USB_Driver_Ver4015_Setup;
3. Следуйте указаниям ОС.

3.1.2. Проверка установки драйверов

Для проверки установки драйверов выполните следующие действия:

1. Откройте Диспетчер устройств (Мой компьютер > Свойства > Оборудование > Диспетчер устройств).
2. При наличии установленных драйверов в Windows XP должен появиться список Personal identification devices и в нем устройство Futronic USB Fingerprint Scanner Device, в Windows7 – список «Биометрические устройства», и в нем устройство Futronic USB Fingerprint Scanner Device.



3.2. Установка настольного считывателя карт DCR

Для установки настольного считывателя карт DCR подключите считыватель к порту USB. Драйверы для устройства входят в стандартный набор Windows. В диспетчере устройств считыватель определяется как устройство HID \ USB устройство ввода.

