

# Как убрать кнопки "Уход на обед" и "Приход с обеда" с дисплея терминала WTC2

## Проблема

После включения режима "Вход/Выход по кнопкам" на дисплее появились кнопки "Уход на обед" и "Приход с обеда". Как их убрать и оставить только "Вход" и "Выход"?

## Решение

Убрать кнопки обеда можно через настройки самого терминала. Для этого необходимо перейти в Меню - Настройки - Экран - Фон рабочего стола - Стандартный. Вх/Вых. После этого на экране останутся подсказки только для кнопок "Вход" и "Выход".

## Связанные статьи

- [Биометрический отпечаток пальца. Рекомендации.](#)
- [Как отключить режим свободного прохода на WTC2](#)
- [Как убрать кнопки "Уход на обед" и "Приход с обеда" с дисплея терминала WTC2](#)
- [Подключение и настройка контроллеров для идентификации по отпечаткам пальца к контроллерам под управлением СКУД "Sigur"](#)
- [Почему, после восстановления связи с контроллером, события не загрузились в журнал?](#)