

Какие параметры ключа выставять в Bolid при работе его с wiegand выходом Unipass

Проблема

Карты считываются на считывателе, работающем с Unipass. В рабочей модели контроллера выставлен Wiegand 26 бит. Нужна ли четность на стороне Болида для принятия? Какую длину ключа выбрать в болиде, чтоб он понимал что присылает ему контроллер биосмарт?

Решение

При выборе в рабочей модели Unipass типа выхода Wiegand26, контроллер при успешной идентификации передает 26 бит. 24 бита номера карты и 2 бита четности.

Для корректной работы с контроллером C-2000-2 Бolid, в его настройках нужно выставить длину ключа равную 4 и поставить четность 2 бита.

Связанные статьи

- [Как добавить считыватели PV-WM к контроллеру BioSmart Unipass](#)
- [Какие параметры ключа выставять в Bolid при работе его с wiegand выходом Unipass](#)
- [Не работает считыватель BS-RD](#)
- [Какие считыватели, как и в каком количестве можно подключить к контроллеру Prox-E?](#)
- [Подключение и настройка контроллеров для идентификации по отпечаткам пальца к контроллерам под управлением СКУД "Sigur"](#)