## Мониторинг

Для использования функционала раздела Мониторинг необходимо наличие лицензии на модуль расширения «Мониторинг».

Раздел **Мониторинг** предназначен для отслеживания информации о событиях идентификаций сотрудников, а также системных событиях в режиме реального времени и используется в основном на контрольно-пропускных пунктах.



Описание кнопок на панели инструментов раздела Мониторинг.

	Кнопка Настройки. По нажатию открывается окно Общих настроек мониторинга.
<b>.</b>	Кнопка Команда (все). В настройках мониторинга можно заблокировать работу этой к открывается список со следующими командами:
🔂 Открыть (Все)	Кнопка <b>Открыть (все)</b> . По нажатию кнопки на все контроллеры будет отправлена кома управления исполнительными устройствами (дверями, турникетами) для перевода их г будут находиться в таком состоянии до тех пор, пока команда не будет отменена. Отме зависимости от настроек считывающих устройств (по таймеру или по нажатию кнопки
🔂 Закрыть (Все)	Кнопка Закрыть (все). По нажатию кнопки на все контроллеры будет отправлена кома управления исполнительными устройствами (дверями, турникетами) в исходное состо: будет происходить в обычном режиме, доступ будет предоставляться по результатам и Кнопка используется для отмены действия команды, отправленной по кнопке <b>Открыть</b>
Включить нормальный режим прохода (Все)	Кнопка <b>Включить нормальный режим прохода (все).</b> По нажатию на кнопку будет откл проход или Блокировка прохода.
Включить режим свободного прохода (Все)	Кнопка Включить режим свободного прохода (все). По нажатию на кнопку реле контр удерживается в таком состоянии до выключения режима свободного прохода. Для вык прохода необходимо нажать кнопку Включить нормальный режим прохода. Особенности режима Свободный проход необходимо уточнять в руководстве по экспл

Включить режим блокировки прохода (Все)	Кнопка <b>Включить режим блокировки прохода (все).</b> По нажатию на кнопку реле контр исходное состояние. Для выключения режима необходимо нажать кнопку <b>Включить н</b> о
	Особенности режима Блокировка прохода необходимо уточнять в руководстве по эксп устройство BioSmart.
Отмена экстренного открытия (Все)	<ul> <li>Кнопка Отмена экстренного открытия (все). По нажатию кнопки на все контроллеры б перевод реле управления исполнительными устройствами (дверями, турникетами) в ис кнопка используется для того, чтобы отключить режим работы реле "Тревога", устанак контроллера BioSmart Prox-E (EX) (см. руководство по эксплуатации контроллера).</li> <li>Кнопка предназначена для следующих условий работы контроллера BioSmart Prox-E (I</li> <li>Открытие/закрытие электрозамка осуществляется с помощью обоих реле контрол Одно реле используется для управления электрозамком, через другое реле подклы электрозамка.</li> <li>На контроллере BioSmart Prox-E (EX) настроен режим работы, при котором реле у электрозамка срабатывает по сигналу об экстренном открытии дверей и остаётся (держит двери/турникеты открытыми) вплоть до нажатия кнопки Отмена экстрен</li> <li>Пример схемы управления реле контроллера BioSmart Prox-E (EX), при которой экстренного открытия показан на рисунке ниже.</li> </ul>
	Считыватель Закрыть все Открыть все Открытия Открытия Открытия Реле 1 Контроллер Реле 2 ВioSmart Prox-E Управление электрозамком
	Электрозамок
S	Кнопка Обновить. По нажатию обновляется список сотрудников в помещении.

