Добавление считывателей к контроллерам

Порядок добавления считывателей к контроллерам BioSmart с учётом специфики каждого контроллера описан в руководствах по эксплуатации.

В данном разделе описан порядок добавления считывателей с помощью «Мастера управления считывателями». «Мастер управления считывателями» может использоваться для добавления считывателей BioSmart Mini к контроллеру BioSmart Prox-E, считывателей BioSmart PV-WM к контроллеру BioSmart UniPass, а также считывателей BioSmart PalmJet к контроллеру BioSmart UniPass Pro (или программному сервису BioSmart SmartHub). Добавление считывателей для каждого типа контроллеров имеет свои особенности, которые описаны в руководствах по эксплуатации.

Ниже показан порядок добавления считывателей на примере контроллера BioSmart UniPass Pro.

Поиск считывателей может выполняться автоматически (всех считывателей в сети) или вручную (по указанным сетевым параметрам).

Для автоматического поиска подключенных считывателей к уже добавленному контроллеру выберите его в списке и нажмите на панели инструментов кнопку



В окне Мастер управления считывателями нажмите кнопку Найти.

· ^								
Подключенные считыватели								
Профиль								
🕑 Выделить все 🛛 Снять все								
ена								

Подтвердите поиск считывателей.



После завершения поиска выберите считыватели в списке и нажмите Добавить, и затем Завершить.

мастер управления с	читывателями		1	
оиск считыватал	ей			
	10/10			
Серийный номер ✓ 650054	Параметры подключения	Тип BioSmart PalmJet	Версия ПО	Текуш
			_	
🕑 Выделить все	🕑 Снять все			
	Вернуться к списку	Добавить	Отмена	a
астер добавления устройства BioSmart UniP	ass Pro			?
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Cox Действия после подключен	ass Pro ранение			?
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рио ранение Добавление контроллера	10016		?
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рго ранение Добавление контроллера Подключение к контроллеру установлено	10016		?
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рио ранение Добавление контроллера Подключение к контроллеру установлено	10016		?
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рго ранение Добааление контроллера Подключение к контроллеру установлено	10016		?
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рго ранение Добавление контроллера Подключение к контроллеру установлено	100%		?
астер добааления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рго ранение Добавление контроллера Подключение к контроллеру установлено	100%		?
астер добааления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рго ранение Добавление контроллера Подключение к контроллеру установлено	100%		2
астер добавления устройства BioSmart UniP Параметры устройства Действия после подключен Полномочия Сохранение	азя Рго ранение Добавление контроллера Подключение к контроллеру установлено	100%		?

Добавленные считыватели будут показаны в списке устройств.

	Устройства Э Обновление ПО	Профили Ø Запросы на подключение	
Сотрудники	⊖ ⊕ ∥ ≌ û 2 0 a 🗈 🗗	Фильтр по с/н, названию, IP контроллера. Нап	م
ХА+ Группы доступа			
🗐 Журналы	название Адрес	BioSmart PalmJet	
Мониторинг	 контролнеры 		
+ Заявки	BioSmart UniPass Pro S/N 291001 172.27.11.100:2000	22 25 6 12 🔗	
	BioSmart PalmJet S/N 650054 192.168.103.115:200	020 🙎 25 🍈 12 ⊘ Версия ПО Biosmart PalmJet v3.34 (3.2)	2)
Д [©] Планирование	> 🧑 Сервисы биометрической идентификации	Часовой пояс (UTC+05:00) Russia/ Exarepuнбург (Asia/ Vekaterinburg)	
	> 🚰 Видеонаблюдение	Количество	
Дизайнер отчетов	> 🙎 Виртуальные проходные	Параметры подключения	
Я: Дизайнер пропусков	Внешние устройства	IP-адрес 192.168.103.115	
Схемы расчета	🙆 Охранно-пожарная сигнализация	Группы доступа 6 2 этаж. Отдел разработки	
💮 Временные режимы	о Мобильные устройства		

Чтобы добавить считыватели BioSmart вручную, в мастере управления считывателями нажмите кнопку Добавить.

	авления считывателям	ии			?	×
Подключен	нные считывате.	пи				
🖳 Найти	+ Получить	🕀 Добавить	🛍 Удалить			
Подключени	ие Название	Тип	Версия ПО равление про	» Профиль		
🕑 Выдели	ть все 🕑 Снят	ь все				

Откроется окно с настройками параметров добавляемого считывателя. Набор параметров отличается в зависимости от типа контроллера, к которому добавляется считыватель.

🖉 Мастер управлен	ния считывателями			?	×
Параметры счі	итывателя				
Тип	BioSmart PalmJet				\sim
Серийный номер	0				^ ~
ІР адрес	• Динамический		О Статический		
Название					
Часовой пояс	Russia/Екатеринбург (UT	C+05:00)			~
Профиль					\sim
		Вернуться к списку	Добавить	Отмена	a

После завершения настройки нажмите Добавить. Считыватель появится в списке устройств.